

富康 988※自动变速箱（TA96 型号）油液更换归零方法

1. 注释

在如下情况下可以执行变速箱油归零功能

- 1.1 更换新的变速箱油；
- 1.2 更换新的变速箱总成；
- 1.3 更换自动变速箱控制单元。

2 设定条件:

- 1.1 ECU 通讯正常；
- 1.2 仪表上的“运动”和“雪地”指示灯闪烁，但系统不存在故障码。

3 适用车型:

富康/爱丽舍系列的车型。

4 操作步骤:

- 4.1 打开点火开关，发动机停止运转，变速箱在 P 档位置；
- 4.2 连接好车博仕诊断设备，并运行诊断程序；
- 4.3 选择国产车-->东风雪铁龙-->爱丽舍；



- 4.4 选择-->自动变速箱系统-->如选择自动变速箱 AT TA96；



- 4.5 选择-->机油油耗表功能，点击【确定】功能；



4.6 数据流显示需要更换润滑油，输入新的参数值（将当前参数 33262 修改成 0），仪表上的“运动”和“雪地”指示灯不闪烁，关闭点火开关，匹配完成。

SPX-AUTOBOSS原创