

## 帝豪 EC7 遥控器学习方法

### 1. 注释

在如下情况下可以执行遥控器学习功能

- 1.1 更换新的遥控器;
- 1.2 更换遥控器的内置电池;
- 1.3 更换车身 ECU。

### 2 设定条件:

- 1.1 ECU 通讯正常;
- 1.2 遥控器正常;
- 1.3 车辆防盗已经解除。

### 3 适用车型:

2009 年后的 EC7。

### 4 操作步骤:

- 4.1 打开点火开关，发动机停止运转;
- 4.2 打开驾驶员车门，钥匙在 10 秒内 OFF↔ON 6 次，最后停在 OFF 位置;
- 4.3 防盗指示灯亮，转向灯闪烁一次，表示进入学习状态，然后按住遥控器任一键，  
如果防盗指示灯闪一下，转向灯闪烁一次，表示学习成功;
- 4.4 参阅4.2、4.3的方法，可以依次学习4把钥匙;
- 4.5 遥控器学习模式将在10秒后或学完4把钥匙后或至少学习一把钥匙后点火锁“ON”后自动退出。