

## ACCORD-雅阁系列发动机 电子节气门匹配方法

### 1. 注释

在如下情况下可以执行电子节气门的匹配功能

- 1.1 更换新的节气门总成;
- 1.2 清洗节气门体;
- 1.3 系统长时间断电。

### 2 设定条件:

- 2.1 ECU 通讯正常。

### 3 适用车型:

2008 年后的第八代雅阁。

### 4 操作步骤:

- 4.1 打开点火开关，发动机停止运转;
- 4.2 连接好车博仕诊断设备，并运行诊断程序;
- 4.3 选择国产车-->广州本田-->雅阁;
- 4.4 选择【PGM FI 发动机】，如下图显示;

ECU信息
读故障码
清除故障码
数据流
控制模块复位
电子节气门匹配
调校

- 4.5 点击【电子节气门匹配】菜单，按照设备提示进行操作，执行电子节气门匹配功能。