

Regal-君威系列车型的特殊功能操作说明

发动机 (2.0L LTD/2.4L LE5) 机油保养归零方法

1. 注释

在如下情况下可以执行发动机机油归零功能

- 1.1 机油保养提示已经激活;
- 1.2 车辆已经停放或行使了一段时间;
- 1.3 更换新的发动机控制单元。

2 设定条件:


- 2.1 ECU 通讯正常;
- 2.2 电瓶电压不能低于 12 伏。

3 适用车型:


2009~2011 年的君威。

4 操作步骤 (设备自动操作方法):

- 4.1 打开点火开关, 发动机停止运转;
- 4.2 连接好车博仕诊断设备, 并运行诊断程序;
- 4.3 选择国产车-->上海通用-->专家功能-->别克车系-->君威机油寿命复位;



4.4 选择-->自动功能, 如下图显示:



4.5 选择【读取当前值】功能；可以检查机油的使用情况，数值低于 20 需要做换油服务。

选择【输入】功能；可以复位机油的使用寿命，输入参数在 80~100 之间。

请输入机油寿命剩余数值(1-100之间):

1	2	3	4	5
6	7	8	9	0
-				

删除 左移 右移 主页 到尾 回车

确定 取消

4.6 设备提示操作成功，关闭点火开关，匹配完成。

AUTOBOSS 原創